

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, cream

100-51033

E-Nr.:34 92 002 040

4 års
garanti

Et enkelt tryk for motorstyring er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med dem kan brugeren styre motorer til en gruppe af markiser, rulleskodder eller persienner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Farve: cream

Trykket har en favorit-positionstangent i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.



Tekniske data

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, cream.

- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Udskrift: Pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennerne direkte i den indstillede position.
- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

