

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control sterling

121-55511

E-Nr.:34 24 100 457

4 års
garanti

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor til Niko Home Control (550-2021X). Du kan tænde og slukke belysningen med trykket. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. Farve: sterling.

Tekniske data

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control sterling.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: emaillet sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.7 x 36.4 mm
- Godkendelse: CE

