

Dæmperbetjening til Niko Home Control, anthracite

122-51043

E-Nr.:34 92 000 217

4 års
garanti

Dette tryk gør det muligt at dæmpe et lampested eller lyskreds. Den er fastgjort til det vægmonterede busprint via en klikmekanisme. Afbryder med tryk. Farve: anthracite.

Tekniske data

Dæmperbetjening til Niko Home Control, anthracite.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile trykt på de øverste og nederste taster viser, om du skruer op eller ned for lyset. På den/de midterste tast(er) er trykt en lampe, der indikerer favoritknappen. Hvis du trykker på tasten, indstilles lyset automatisk til det angivne dæmpningsniveau.
- Farve: enamelled anthracite (omtrent NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

